

เครื่องชั่ง ที่พร้อมใช้งาน คือ



1

เข็มไม่หัก
หรืองอ
ทั้ง 2 ด้าน

2

มีหน้าปิด
2 ด้าน
สามารถแสดง
ข้อมูลได้

3

ก่อนชั่ง
ตรวจให้แน่ใจว่า
ไม่มีสิ่งของวาง
บนตราชั่ง

4

ก่อนชั่ง
เข็มตราชั่ง
ต้องชี้ที่
เลขศูนย์

5

มีเครื่องหมาย
รับรอง
รูปครุฑ