

ความรู้

เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งสปริง

คำแนะนำการใช้เครื่องชั่งสปริง สองหน้า ที่มีไว้ชั่งซื้อขายสินค้า

สำหรับผู้ขาย

- 1.) ห้ามใช้เครื่องชั่งที่มีเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปิดเพียงด้านเดียว หรือใช้วัสดุอื่น / นำสีมาพ่นปิดหน้าปิดด้านหนึ่งไว้ หรือวางสินค้าของตนบังหน้าปิดหรือตั้งเครื่องชั่งมิให้ผู้ซื้อเห็นหน้าปิดของเครื่องชั่ง
- 2.) ห้ามใช้เครื่องชั่งที่ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติก ผู้ฝ่าฝืนจะถูกยึดเครื่องชั่ง
- 3.) ต้องมีหน้าปิดและเข็มชี้อัตราน้ำหนัก 2 ด้าน และหน้าปิดทั้ง 2 ด้าน ต้องหันหน้าออกในทิศทางตรงข้าม เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายอ่านน้ำหนักได้พร้อมกัน
- 4.) ต้องวางเครื่องชั่งบนพื้นราบ ไม่เอียง
- 5.) ก่อนทำการชั่งสินค้า เข็มชี้แสดงน้ำหนักของสินค้าต้องเริ่มที่เลขศูนย์ (0) เสมอ
- 6.) อย่าชั่งสินค้าที่มีน้ำหนักเกินพิกัดกำลังของเครื่องชั่ง
- 7.) รักษาความสะอาดบนหน้าปิดให้ผู้ซื้อสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้อย่างชัดเจน
- 8.) ให้ใช้ถาดชั่งที่มีหมายเลขประจำเครื่องตรงกับตัวเครื่องชั่ง
- 9.) ต้องนำเครื่องชั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรง เป็นประจำทุกปี เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์เครื่องหมายตราครุฑสีแดง ปิดบนหน้าปิดเครื่องชั่งที่ถูกต้อง
- 10.) ผู้ขายรายใดใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้อง มีเจตนาชั่งน้ำหนักของสินค้าให้ขาดหายไป จะมีโทษตามกฎหมาย คือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ความรู้

เกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งสปริง

แนวข้อห้ามในการสังเกตการชั่ง สินค้าด้วยเครื่องชั่งสปริงสองหน้า

สำหรับผู้ซื้อ

- 1.) ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้ง ให้สังเกตเครื่องชั่งต้องวางอยู่บนพื้นราบ ไม่เอียง
- 2.) ให้สังเกตเข็มชี้อ่านจำนวนน้ำหนักของสินค้า ต้องเริ่มที่เลขศูนย์ (0) เสมอ ก่อนผู้ขายทำการชั่งสินค้า
- 3.) ไม่ควรซื้อสินค้ากับผู้ขายที่ใช้เครื่องชั่งที่ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติก
- 4.) ไม่ควรซื้อสินค้ากับผู้ขายที่ใช้เครื่องชั่งที่มีเข็มชี้อัตราน้ำหนักของ หน้าปิดเพียงหน้าเดียว หรือใช้วัสดุอื่น/นาฬิกาฟันปิดหน้าปิดด้านหนึ่งไว้ หรือวางสินค้าบังหน้าปิด หรือตั้งเครื่องชั่งมิให้ผู้ซื้อเห็นหน้าปิดของเครื่องชั่ง
- 5.) เครื่องชั่งที่มีสติ๊กเกอร์เครื่องหมายตราครุฑสีแดงบนหน้าปิด แสดงว่าผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

