

ห้ามใช้เครื่องชั่งที่ใช้ในครัวในการขายสินค้ากับผู้อื่น

เครื่องชั่งที่ใช้ในครัว หมายถึง เครื่องชั่งที่ใช้สำหรับชั่งสูตรอาหาร

เหตุผลที่ห้ามใช้ เนื่องจากเครื่องชั่งที่ใช้ในครัว

1. ทำจากวัสดุ (พลาสติก) ที่ไม่คงทน ชำรุดง่าย
2. ผู้ผลิตไม่ได้ออกแบบหน้าปัด เข็มชี้ค่าน้ำหนัก และขีดแสดงค่าน้ำหนักของเครื่องชั่ง สำหรับใช้ขายสินค้ากับผู้อื่น ทำให้การแสดงค่าน้ำหนักของเครื่องชั่งไม่ชัดเจน
3. ไม่มีฉนวนป้องกันการแก้ไขค่าความเที่ยงตรง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค่าความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งได้ระหว่างการใช้งาน
4. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ขาย ขอยกเว้นการตรวจสอบเครื่องชั่งตามกฎหมายก่อนวางจำหน่าย ทำให้เครื่องชั่งมีลักษณะและความเที่ยงตรงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่เหมาะสมสำหรับใช้ขายสินค้ากับผู้อื่น)

หมายเหตุ

- ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ขาย จะต้องแสดงข้อความว่า “ห้ามใช้ชั่งซื้อ ขาย” ไว้ที่หน้าปัดของเครื่องชั่งตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้นำเครื่องชั่งที่ใช้ในครัวไปใช้สำหรับชั่งสินค้าเพื่อขายสินค้ากับผู้อื่น
- เครื่องชั่งที่ยกเว้นการตรวจสอบตามกฎหมาย ถือเป็นเครื่องชั่งที่ไม่มีการให้คำรับรองตามกฎหมาย

ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด

มาตรา 70 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (ในการซื้อขายสินค้ากับผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีการให้คำรับรองตามกฎหมาย) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ